

# 群馬音楽センター 照明回路

	後C		後C		後C	
	10 9 8 7		6 5 4		3 2 1	
7-10は LH用		U H 71,72,63,22	4色(上・中・下)	500W×44灯		7-10は LH用
		L H 72,59,22,40	4色(上・中・下)	300W×64灯		

3 SUS 回路12 以下同下

4 3 6 5	<b>天井反射板ライト 14灯</b>	4 3 6 5
------------	---------------------	------------

3 Bバトン有 同下+常設4回路(計12回路)

フットライト  
と切替

WC (ウォール コンセント)
4 1
5 2
6 3

4 3 6 5	<b>天井反射板ライト 20灯</b>	4 3 6 5
------------	---------------------	------------

2 SUS 回路12 以下同下

2 B バトン有 同下

1 SUS 回路15 (ジャックボックス付) T型20A

1 B バトン無 4色回路(上下共通4・中4)

(150WPS×63灯 上下・中切り替えコンセント8回路)

フットライト  
と切替

WC (ウォール コンセント)
4 1
5 2
6 3

2 1		2 1
-----	--	-----

## 天井反射板ライト 22灯

2 1		2 1
-----	--	-----

FC

前C
2 1

前C
2 1

FC

本花道 T型回路2

1 Fr 回路2 (T型4個口)
1 KW フレネル2台×2段

1 Fr 回路2 (T型4個口)
1 KW フレネル2台×2段

2 Fr 回路4 (T型4個口)
750Wインステップ
4台×3段(1回路空き)

2 Fr 回路4 (T型4個口)
750Wインステップ
4台×3段(1回路空き)

C L 回路16 (2個口)	1 KW平凸×32台
	1 KWランプピン×2台

2 KWクセノン×2台