



高峰シテイギャラリー コアホール 2階 平面図



凡例	
M1	マイク・コンセント 1ch
M2	マイク・コンセント 2ch
M8	マルチ・コンセント 8ch
M16	マルチ・コンセント 16ch
S1	スピーカー・コンセント 1ch
S2	スピーカー・コンセント 2ch
①	T型コンセント 100V 20A (回路は全て独立)
②	平行コンセント 100V 15A (数字は回路番号)
③	映像用コンセント 单相 200V 30A (ナショナル製10A用)
④	インカム・コンセント
□	フロア用 C-20Aコンセント1口 (調光回路・独立)