


舞台



客席数

1階席	1,468席 (1,275席)
2階席	448席
車椅子席	5席
L/R	16席
1L/1R	62席
2L/2R	28席
計	2,027席 (1,834席)

凡例

	可動席
	背倒れ席

オケストラピット使用時は1~6列(193席)を取り外すため、( )内の席数になります。

高崎芸術劇場	大劇場	公演名/	公演日/ / /	担当/
	客席図	memo		
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9番1号	TEL/	FAX/	e-mail/	